

Configuração de controle remoto universal para ar condicionado

01/07/2025 15:58:23

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Manutenção Predial	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Sex 03 Feb 13:09:29 2023

Palavras-chave

Fahrenheit Celsius Temperatura controle ar condicionado grau conversão

Sintoma (público)

Ar condicionado não responde aos comandos do controle remoto universal.

Problema (público)

Controle remoto universal para ar condicionado desconfigurado.

Solução (público)

Configuração do controle Universal (KT-9018E) Passo 01: inserir as pilhas no controle.

Passo 02: ligar o controle remoto.

Passo 03: clicar no botão "SELECT", ao fazer isso o painel do controle ficará piscando.

Passo 04: com o painel piscando, digitar o código 0002 ou 202 ou 2012 ou 203 ou 206 ou 197 e em seguida clicar no botão "ENTER" fazendo com que o painel para de piscar.

Passo 05: direcione o controle para o ar condicionado e tente alterar sua temperatura ou modo de operação (resfriamento, ventilação, etc) caso o equipamento emita um sinal sonoro isto é uma indicação que seu controle está pronto para uso.

Passo 06: caso o equipamento não responda aos comandos do controle repetir o passo 04 alterando o código utilizado dentre as opções apresentadas.
Instruções de configuração em vídeo

[1]<https://www.youtube.com/watch?v=nzfyoQaypIM>

Tabela de conversão Celsius / Fahrenheit
- $F = 32 + (1,8 \times ^\circ C)$
- $C = (^{\circ}F - 32) : 1,8$

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=nzfyoQaypIM>